

HD perfekt - So bereiten Sie sich vor

Um die Einstellungen während der Sendung einfach und schnell durchzuführen, empfehlen wir Ihnen einige Vorbereitungen. Bitte nehmen Sie dazu diese Checkliste zur Hand.

HDTV-Receiver an TV-Gerät oder Projektor über HDMI angeschlossen?

Zum Empfang von HD perfekt benötigen Sie einen HDTV-Receiver und ein „HD ready“-TV-Gerät oder einen „HD ready“-Projektor. Beide Geräte müssen mit einem HDMI-Kabel verbunden sein, um das bestmögliche Bild darzustellen. Ihr Receiver muss dazu über einen HDMI-Anschluss verfügen, Ihr TV-Gerät über einen HDMI- oder DVI-Anschluss.

Schließen Sie jetzt Ihre Geräte über ein HDMI-Kabel an.

Aktuelle Bildeinstellungen im Profil abgespeichert?

Einige TV-Geräte unterstützen Einstellungsprofile, in denen individuelle Profile gespeichert werden können. So können Sie später auf Ihre persönlichen Einstellungen zurückgreifen.

Speichern Sie jetzt Ihre Einstellungen ab.

Bildverbesserungsfunktionen ausgeschaltet?

Einige TV-Geräte bieten so genannte Bildverbesserungsfunktionen, wie z. B. Noise Reduction oder Pixel Plus. Diese Funktionen optimieren das Bild lediglich bei herkömmlichem Empfang, nicht aber bei HDTV.

Schalten Sie jetzt die Bildverbesserungsfunktionen aus.

Grundeinstellungen wieder hergestellt?

Um die Ausgangsposition für die Einstellungen bei HD perfekt wieder herzustellen, müssen Sie die Einstellungen zurücksetzen. Diese Funktion finden Sie unter Grundeinstellungen oder Werkseinstellungen in Ihrer Bedienungsanleitung.

Setzen Sie jetzt die Einstellungen für Helligkeit, Kontrast, Schärfe und Farbe auf die Grundeinstellungen zurück.

Auflösung auf 1080i eingestellt?

Einige HDTV-Receiver unterstützen die Auswahl der Bildauflösung, z. B. über die V-Format-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

Stellen Sie jetzt die Auflösung auf 1080i.

Bedienungsanleitungen zur Hand?

In den Bedienungsanleitungen zum Receiver und TV-Gerät/Projektor finden Sie die genauen Bezeichnungen der Einstellungen und wie sie vorzunehmen sind.

Legen Sie jetzt die Bedienungsanleitungen bereit.

Alle Einstellungen bekannt?

Während der Sendung müssen Sie verschiedene Einstellungen an Ihrem TV-Gerät ändern. Bitte achten Sie darauf, dass sich die Bezeichnungen und die Verfügbarkeit von Gerät zu Gerät unterscheiden können. Anbei einige gängige Bezeichnungen:

- Helligkeit (Brightness)
- Kontrast (Kontrast)
- Schärfe (Sharpness, Edge-Enhancement)
- Farbe (Farbsättigung, Farbintensität, Saturation – möglicherweise unterstützt Ihr Gerät auch die einzelne Einstellung der Farben Rot, Grün und Blau)
- Hautton (Farbtemperatur, Farbbalance – möglicherweise unterstützt Ihr Gerät auch spezielle Einstellungen z. B. für Filme oder Sportsendungen)
- Bildformat (Seitenverhältnis)

Machen Sie sich damit vertraut, wo und wie Sie die verschiedenen Einstellungen ändern können. Schreiben Sie sich gegebenenfalls die unterschiedlichen Bedienschritte auf.

Geeignete Lichtverhältnisse hergestellt?

Möglicherweise schauen Sie für gewöhnlich eher abends fern, wenn es schon dunkel ist.

Dunkeln Sie Ihr Zimmer so ab, wie es auch zu Ihren üblichen Fernsehzeiten ist.

Gleicher Abstand zum Bild?

Für die Einstellungen müssen Sie nicht nahe am Bild sein.

Setzen Sie sich dort hin, wo Sie auch üblicherweise beim Fernsehen sitzen.

Zimmerlautstärke eingestellt?

Zum Abschluss der Service-Sendung überprüfen Sie die Lautstärke Ihrer Audioanlage.

Um Ihre Lautsprecher nicht zu beschädigen, stellen Sie Ihre Anlage jetzt auf Zimmerlautstärke.

Alle Vorkehrungen sind getroffen? Dann sind Sie jetzt perfekt vorbereitet für HD perfekt.

PREMIERE HDTV

HD perfekt - Die Premiere Service-Sendung

PREMIERE